PROLISTEL P ALL

ALLUMINIO ANODIZZATO, BRILLANTATO BRILLANTATO SPAZZOLATO e TILTEX





ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1: Scegliere la finitura superficiale. 2: Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo. 3: Appoggiare e allineare il profilo, tagliado alla lunghezza necessaria. 4: Posare le piastrelle/caramica oppure stendere la resina allineandolo in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "filio".

PROLISTEL P ALL è un listello decorativo creato per realizzare effetti cromatici sulle pareti rivestite in ceramica. Progettato con gli angoli retti per essere abbinato ai rivestimenti in gres porcellanato rettificato. Può essere usato anche per separare due pavimenti di uguale e/o diversa natura.

Viene applicato con lo stesso collante per la ceramica e/o legno. Disponibile in diverse finiture lucide (Brillantate), spazzolate (Brillantato

spazzolato), Anodizzate e nella nuova finitura spazzolato TILTEX.

E consigliato l'abbinamento con le stesse basi cromatiche del PROJOLLY, PROTERMINAL, PROBORD e PROJOLLYSQUARE.





ALLUMINIO ANODIZZATO (argento, rame e titanio) thermo packed

	iungii. Daile 2,7 ML - Colli. 40 FZ - 100 ML				
ì	Articolo	H mm			
	PLTPAA 10 (anod. argento)	10			
l	PLTPAR 10 (anod. rame)	10			
	PLTPAT 10 (anod. titanio)	10			
③	PLTPAA 25 (anod. argento)	25			
③	PLTPAR 25 (anod. rame)	25			
③	PLTPAT 25 (anod. titanio)	25			





ALLUMINIO BRILLANTATO (cromo, rame e titanio) thermo packed

	ungn. bane 2,7 ML - com. 40 F			
	Articolo	H mm		
	PLTPBC 10 (brill. cromo)	10		
	PLTPBR 10 (brill. rame)	10		
	PLTPBT 10 (brill. titanio)	10		
③	PLTPBC 25 (brill. cromo)	25		
③	PLTPBR 25 (brill. rame)	25		
③	PLTPBT 25 (brill. titanio)	25		



ALL, BRILL, SPAZZOLATO (argento, rame e titanio) thermo packed lungh, barre 2.7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	H mm	
PLTPBS 10 (brill. spazz. argento)	10	
PLTPRS 10 (brill. spazz. rame)	10	
PLTPTS 10 (brill. spazz. titanio)	10	
PLTPBS 25 (brill. spazz. argento)	25	
PLTPRS 25 (brill. spazz. rame)	25	
PLTPTS 25 (brill. spazz. titanio)	25	

ANODIZZATI —

ALL. BRILL. SPAZZ. TILTEX (argento, rame e titanio) thermo packed lungh, barre 2.7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

	•		
	Articolo	H mm	
③	PLTPBX 10 (argento) TILTEX	10	
③	PLTPRX 10 (rame) TILTEX	10	
③	PLTPTX 10 (titanio) TILTEX	10	
③	PLTPBX 25 (argento) TILTEX	25	
③	PLTPRX 25 (rame) TILTEX	25	
③	PLTPTX 25 (titanio) TILTEX	25	

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata) BRILLANTATI

AA - Alluminio anod. argento	AR - Alluminio anod. rame	AT - Alluminio anod. titanio	BC - Alluminio brill. cromo	BR - Alluminio brill. rame	BT - Alluminio brill. titanio
- BRILLAN	ITATI SPA	ZZOLATI	- BRILL. S	PAZZOLATO	TILTEX -
BS - All. brill. spazz. argento	RS - All. brill. spazz. rame	TS - All. brill. spazz. titanio	BX - argento TILTEX	RX - rame TILTEX	TX - titanio TILTEX